

ESTAS SON LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE PARA LAS CONDICIONES DE TECHADO DESCRITAS. TAMKO BUILDING PRODUCTS INC. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR FUGAS U OTROS DEFECTOS DE TECHADO RESULTANTES DE NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES NEGATIVAMENTE AFECTAR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA. VEA LA GARANTÍA DE LOS DETALLES.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR UNA GARANTÍA LIMITADA, LOS TÉRMINOS DE LA CUAL ESTÁN IMPRESOS EN EL ENVOLTORIO.

EN TIEMPO FRIO (POR DEBAJO DE 40°F), DEBE TENERSE CUIDADO PARA EVITAR DANOS A LOS BORDES Y ESQUINAS DE LAS TEJAS.

**IMPORTANTE:** No es necesario retirar la franja plástica del reverso de las tejas.

### 1. PLATAFORMA DEL TECHO

Estas tejas son para aplicación a techados capaces de recibir y tener sujetadores y con inclinaciones no menores de 2 pulgadas por pie. Para techos que tienen pendientes entre 2 pulgadas y 4 pulgadas por pie, consulte las instrucciones especiales tituladas "Aplicación de Pendiente Baja". Las tejas deben ser aplicadas correctamente. TAMKO no asume responsabilidad por goteos o defectos resultantes de la aplicación incorrecta o por no prepararse adecuadamente la superficie a ser techada.

**CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TECHADO:** La plataforma del techo debe ser suave, seca y libre de superficies alabeadas. Se recomienda que se instalen bordes de goteo de metal en todas las aleras y pendientes fuertes.

**MADERA TERCIADA:** Toda la madera terciada debe ser de grado exterior tal como lo define la American Plywood Association. La madera terciada debe tener un grosor mínimo 3/8 de pulgada y ser aplicada de acuerdo con las recomendaciones de la American Plywood Association.

**ENTABLADO:** Las tablas deben ser machihembradas, bien curadas y de no más de 6 pulgadas de ancho nominal. Las tablas deben tener un espesor mínimo nominal de 1 pulgada. Las tablas deben estar debidamente espaciadas y clavadas.

### 2. VENTILACIÓN

La ventilación inadecuada de espacios en el attillo puede causar acumulación de humedad en los meses de invierno e incremento de calor en el verano. Estas condiciones pueden llevar a:

1. Condensación de vapor.
2. Pandeo de las tejas debido al movimiento del techado.
3. Putrefacción de los elementos de madera.
4. Falla prematura del techo.

Para asegurar la adecuada ventilación y circulación del aire, coloque rejillas de tamaño suficiente en la parte alta de los techos inclinados y/o instale ventilaciones continuas de cumbreras y cielo rasos. Los estándares mínimos de propiedad de la FHA requieren un pie cuadrado de área neta de ventilación libre por cada 150 pies cuadrados de espacio a ser ventilado o un pie cuadrado por cada 300 pies cuadrados si se instala una barrera de vapor en el lado caliente del cielo raso o si por lo menos la mitad de la ventilación se proporciona cerca de la cumbrera. Si las aberturas de la ventilación tienen rejilla, el área total debería ser el doble.

**ES ESPECIALMENTE IMPORTANTE**  
**PROPORCIONAR VENTILACIÓN ADECUADA.**

### 3. SUJETADORES

**ADVERTENCIA DEL VIENTO:** Las velocidades extremas del viento pueden danar estas tejas después de la aplicación cuando el sellado apropiado de las tejas no ocurre. Esto puede ser especialmente un problema si las tejas son aplicadas en los meses más frescos o en áreas en el techo que no reciban la luz solar directa. Estas condi-

ciones pueden impedir el sellado de los listones adhesivos en las tejas. La inhabilidad de sellar puede ser compuesta por condiciones prolongadas de clima frío y/o tolvánicas. En estas situaciones, se recomienda el sellado manual de las tejas. Para asegurar un sellado inmediato, aplique 4 partes del tamaño de una moneda de Adhesivo TAM-PRO<sup>®</sup> Premium SBS o Adhesivo TAMKO Tam-Seal en la parte trasera de la teja 1" (25mm) y 13" (330mm) hacia adentro de cada lado y 1" hacia arriba desde la parte inferior de la teja. Presione la teja firmemente en el adhesivo. Para una resistencia máxima al viento a lo largo de las inclinaciones, pegue las tejas al contrapiso y unas a otras en un ancho de 4" (102mm) de Adhesivo TAM-PRO SBS o Adhesivo TAMKO Tam-Seal. Precaución: Aplique SOLO una capa delgada y uniforme de adhesivo de menos de 1/8" (3mm) de espesor. Cantidades excesivas pueden causar un ampollado de las tejas y pueden ablandar el asfalto en ciertos contrapisos resultando en que el asfalto fluya, gotee y manche. Las tejas también deberán ser sujetadas de conformidad con las instrucciones de sujeción descritas abajo.

La colocación correcta de los sujetadores es crítica al desempeño de la teja. Si los sujetadores no se colocan como se muestra en el diagrama y se describe a continuación, esto resultará en la terminación de las responsabilidades de TAMKO de acuerdo con la Garantía Limitada. TAMKO no se hará responsable por daños a las tejas causados por vientos en exceso de la velocidad aplicable tal como se indica en la Garantía Limitada. Vea los detalles en la Garantía Limitada.

**PATRONES DE FIJACIÓN:** Los sujetadores deben ser colocados a 6-1/8 pulgadas del borde inferior de la teja, penetrando a través del adhesivo común y situados horizontalmente como sigue:

1) Patrón Estándar de Fijación. (Para uso en plataformas con pendientes entre 2" por pie a 21" por pie.) Un elemento de fijación 1" atrás de cada extremo y uno a 13-1/2" atrás de cada extremo de la teja con un total de 4 elementos de fijación. (Vea el patrón estándar de fijación ilustrado a continuación.)




2) Patrón de Fijación en Buhardilla. (Para uso en plataformas con pendientes mayores de 21" por pie.) Un elemento de fijación a 1" atrás de cada extremo y uno a 8-1/2" atrás de cada extremo y uno 16" atrás de cada extremo con un total de 6 elementos de fijación por teja. (Vea el patrón de fijación en Buhardilla que se ilustra a continuación.)

(Continuación)


**HERITAGE® PREMIUM**  
**TEJAS DE ASFALTO LAMINADAS**

Dallas, TX • Tuscaloosa, AL • Phillipsburg, KS



**3) Patrón de Sujeción de Viento Alto.** (Para requisitos de Aplicación de Viento Alto). Un sujetador 1" atrás de cada extremo. Un sujetador 8-1/2" atrás de cada extremo y un sujetador 16" atrás de cada extremo para un total de seis (6) sujetadores por teja. Además de este requisito de patrón de sujeción de tejas para Aplicación de Viento Alto, TAMKO también requiere el uso de los siguientes productos TAMKO: fieltros o contrapisos TAMKO, contrapiso TAMKO Moisture Guard Plus en todos los aleros, las inclinaciones y limas hoyas; cementos y productos de revestimientos TAMKO en donde se requiera; ventilación TAMKO en donde se requiera, tejas de inicio TAMKO si están disponibles en el área, y tejas TAMKO Lima Tesa y Cumbre instaladas en todas las limas tesas y cumbres. Si no se siguen los requisitos de Aplicación de Viento Alto, la Garantía de MPH de la Aplicación de Viento Alto, como se expone en la Tabla 1 en la Garantía Limitada, se revierte al límite de MPH de la Garantía de la Aplicación de Viento Estándar. (Vea el Patrón de Sujeción para Mansarda y Viento Alto ilustrado arriba).


**CLAVOS:** TAMKO recomienda el uso de clavos como el método preferido de aplicación. Deben usarse clavos de techado tipo estándar. El cuerpo de los clavos debe ser de alambre con calibre mínimo 12 y un diámetro mínimo de cabeza de 3/8 de pulgada. Los clavos deben ser lo suficientemente largos para penetrar 3/4" en la plataforma del techo. Cuando la plataforma tiene menos de 3/4 de pulgada de grosor, los clavos deben ser lo suficientemente largos para penetrar completamente a través de la plataforma de madera terciada y extenderse por lo menos 1/8" a través del techado. Clave la cabeza del clavo a ras con la superficie de la teja.



**GRAPAS:** Si se usan grapas en el proceso de fijación, siga las instrucciones anteriores para colocación. Todas las grapas deben ser clavadas con engrapadoras neumáticas. La grapa debe cumplir con los siguientes requerimientos dimensionales mínimos. Las grapas deben ser hechas de un alambre galvanizado con calibre mínimo 16. El ancho de la corona debe ser por lo menos 15/16 de pulgada (el ancho de la corona de la grapa se mide fuera de las patas). La longitud de la pata debe ser un mínimo de 1-1/4 pulgadas para nueva construcción y 1-1/2 pulgadas para renovación de techos permitiendo una penetración mínima de 3/4 de pulgada en la plataforma. La corona de la grapa debe estar paralela a lo largo de la teja.

La corona de la grapa debe ser impulsada a ras con la superficie de la teja. Las grapas que son torcidas, no clavadas lo suficiente o clavadas en exceso se consideran aplicadas incorrectamente.

**PRECAUCIÓN:** TODOS LOS SUJETADORES DEBEN SER CLAVADOS EN LA ZONA DE CLAVADO/ ADHESIVO COMÚN COMO SE MUESTRA EN EL DIAGRAMA ANTERIOR.



**4. CAPA INFERIOR**

**CAPA INFERIOR:** Una capa inferior consistente de fieltro saturado de asfalto debe ser aplicada en toda la plataforma antes de la instalación de las tejas TAMKO. No añadir una capa inferior puede causar la falla prematura de las tejas que no está cubierta por la garantía limitada de TAMKO.

Los productos que son aceptables para uso como capa inferior son:

**Fieltro Saturado de Asfalto Capa Inferior:**

- Fieltro Orgánico Saturado de Asfalto TAMKO No. 15
- Cualquier fieltro orgánico saturado de asfalto no perforado TAMKO
- Un fieltro orgánico saturado de asfalto no perforado que cumpla con ASTM D226, Tipo I o II o ASTM D 4869

**Cualquier producto especializado de capa inferior:**

- TAMKO fieltro Peel-N-Stick
- TAMKO capa inferior sintético
- Contrapiso para Metal y Loseta TW TAMKO, Contrapiso TW y Moisture Guard Plus® (se puede requerir ventilación adicional. Contacte al Departamento de Servicios Tecnicos de TAMKO para mayor información).

**Para Fieltro Saturado de Asfalto Capa Inferior:**

Aplique el fieltro cuando la plataforma esté seca. En plataformas de techado de 4 pulgadas por pie o más, aplique el fieltro paralelo a las aletas sobreponiendo cada fila del fieltro en la fila inferior por lo menos 2 pulgadas. Donde los extremos se junten, sobreponga el fieltro 4 pulgadas. Si se deja expuesto, el fieltro de la capa inferior puede ser afectado adversamente por la humedad y la intemperie. La aplicación de la capa inferior y la aplicación de la teja debe hacerse al mismo tiempo.

**Para todas las capa inferior de base otra especialidad:**

En las cubiertas de techo con pendientes 4 de pulgada por pie y mayor, aplicación el paralelo reforzar de los aleros de acuerdo con las instrucciones de aplicación por escrito. La contrapiso no se debe dejar expuesta durante un periodo más largo de tiempo que se especifica en la aplicación de recubrimientos por escrito instrucciones. La cubierta del techo final debe estar instalado antes de la estructura está expuesta a condiciones climáticas adversas, tales como de viento y lluvia, vientos fuertes, granizo, tormentas de hielo, etc

En áreas donde el hielo se acumula a lo largo de los aleros o el agua en canaletas congeladas o atascadas creando un problema potencial, la capa inferior impermeable Moisture Guard Plus® de TAMKO, TW Metal and Tile Underlayment o TW Underlayment (o cualquier producto especializado para limpieza de aleros) puede ser aplicado a los aleros, pendientes, cumbres, valles, alrededor de chimeneas, pozos de luz o ventanas de dormitorios para ayudar a evitar daños por el agua. Tome contacto con el Departamento de Servicios Técnicos de TAMKO para obtener mayor información.

Los productos de sustitución para la capa inferior de tejas no se debe utilizar.

(Continuación)


**HERITAGE<sup>®</sup> PREMIUM**  
**TEJAS DE ASFALTO LAMINADAS**

Dallas, TX • Tuscaloosa, AL • Phillipsburg, KS

**5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN**


**HILADA DE INICIO:** Una hilada de inicio puede consistir de Teja de Inicio de TAMKO, 10 pulgadas inicio de TAMKO o tejas de auto sellado de 3 lenguetas. Si se usan tejas de auto sellado de 3 lenguetas, retire la porción expuesta de lengüeta e instale con el adhesivo aplicado de fabrica adyacente a los aleros. Fije la hilada de inicio con sujetadores aprobados a lo largo de una línea paralela de 3 pulgadas a 4 pulgadas sobre el borde de los aleros. La hilada de inicio deberá sobresalir de 1/4 de pulgada a 3/8 de pulgada de los bordes de los aleros y las inclinaciones.

Para una máxima resistencia al viento a lo largo de las inclinaciones, ponga cualquiera de las tejas de primera hilera de TAMKO incluyendo tejas y tira cemento o selladoras.




**APLICACIÓN DE LAS TEJAS:** Comience la primera fila con una teja entera. Debe sobresalir del borde inclinado 1/4 de pulgada. Corte 10-3/8 pulgadas de una teja entera para crear una de 29 pulgadas de largo. Utilícela para comenzar la segunda fila (consulte el diagrama que aparece a continuación). Corte una teja de 23 pulgadas de largo para comenzar la tercera fila. Utilice la pieza restante de 16-3/8 pulgadas de la teja para comenzar la cuarta fila, y la pieza restante de 10-3/8 pulgadas para comenzar la quinta fila. Continúe hacia arriba por la inclinación armando la cantidad de filas necesarias con el mismo procedimiento descrito anteriormente. La parte trasera de la teja debe alinearse con el borde superior del extremo dentado de la teja inferior para obtener una exposición de 5-3/8 pulgadas (consulte la ilustración incluida en este panel para la colocación de las tejas). Cuando realice el corte final en el borde del techo, gire las piezas que miden 8 pulgadas o más sobre el techo. Estas piezas pueden colocarse en cualquier parte sin crear efecto de cremallera o variaciones de color.

**NOTA:** No alinee las juntas de filas de tejas cuando esté trabajando en piezas cortadas. Las juntas deben no estar a menos de 4 pulgadas unas de otras.



1. Corte la teja para su primera fila a un largo de 29\" y 10-3/8\". Corte una segunda teja a un largo de 23\" y 16-3/8\".



2. Comience la aplicación con una teja de tamaño completo. Luego llenda sus largos de 29\", 23\", 16-3/8\" y 10-3/8\". Como puede ver, tres tejas con dos cortes hacen cinco filas.

3. Continúe trabajando a lo largo del techo. Cuando haga su corte final en el borde del techo, voltee sobre el techo cualquier pieza de 8\" o más de largo. Estas piezas pueden ser colocadas en cualquier lugar sin crear cremalleras o variaciones de color.

**Nota:** No alinee juntas de filas de tejas cuando trabaje con piezas cortadas. Las juntas no deben estar a menos de 4\" una de otra.

**6. APLICACIÓN EN DECLIVE BAJO**

En plazas de 2 pulgadas por pie "a 4\" por pie cubrir la cubierta con dos de capas inferior. Comience por la aplicación de la capa inferior en un 1/2-sheet ancho a lo largo de los aleros y que domina el borde de goteo por 1 / 4 a 3 / 4 \" Coloque un ancho total de hojas a lo ancho 1/2-sheet pieza de inicio, completamente superpuestas. Todos los cursos sucesivos se colocarse a superponerse el curso anterior por el ancho 1/2-sheet. Si la temperatura media en invierno de 25 ° F o menos, completamente de cemento las vueltas de la recubrimiento completo el uno al otro con TAM-PRO o TAMKO cemento plástico del techo de los aleros y los rastrillos con un punto de por lo menos 24 pulgadas dentro de la línea de la pared interior del edificio . Como alternativa, la humedad de la Moisture Guard Plus<sup>®</sup> de TAMKO<sup>®</sup> recubrimiento impermeabilizante autoadhesiva capa inferior se puede utilizar en lugar de los fieltros de cemento.

**7. TECHO BUHARDILLA O TECHO DE PARED MUY INCLINADA**

Si la pendiente excede de 21 pulgadas por pie (60°), cada teja debe ser sellada con cemento adhesivo de asfalto de secado rápido inmediatamente después de la instalación. Las áreas de cemento deben ser equivalentes a una moneda de 25 centavos americanos y aplicada a las tejas con una exposición de 5-5/8 pulgadas, use 6 sujetadores por teja. Vea en la Sección 3 el Patrón de Fijación de Buhardilla.

**8. RECONSTRUCCIÓN DE TECHOS**

Antes de reconstruir un techo, asegúrese de inspeccionar las plataformas del techado. Todas las maderas terciadas deben cumplir con los requerimientos listados en la Sección I.

Clave o remueva las tejas curvadas o rotas del techado existente. Reemplace todas las tejas faltantes con nuevas para proporcionar una base suave. Las tejas que están pandeadas usualmente indican que la plataforma también lo está o que hay clavos sobresalientes. Clave todos los clavos sobresalientes o retírelos y luego vuelva a fijar en una nueva ubicación. Retire todo el borde de goteo de metal y reemplácelo con uno nuevo.

(Continuación)

**HERITAGE<sup>®</sup> PREMIUM**  
**TEJAS DE ASFALTO LAMINADAS**

Dallas, TX • Tuscaloosa, AL • Phillipsburg, KS


Si está reconstruyendo un techo sobre un techo existente donde se requiere nuevas tapajuntas para proteger contra acumulaciones de hielo (ciclo de congelación y descongelación del agua y/o acumulación de agua en canaletas congeladas o atascadas), retire el techado viejo a un punto a por lo menos 24 pulgadas más allá de la línea de la pared interior y aplique una capa inferior impermeable Moisture Guard Plus<sup>®</sup> de TAMKO. Tome contacto con el Departamento de Servicios Técnicos de TAMKO para obtener mayor información.

Las medidas variaran cuando se encaje sobre un techo existente de 5 pulgadas de exposición. Llame a Servicios Tecnicos de TAMKO para obtener informacion adicional.

El procedimiento de encaje descrito abajo es el método preferido para reconstruir techos sobre tejas existentes de tamaño métrico con una exposición de 5-5/8 pulgadas.

**Fila Inicial:** Remueva las aletas y una parte adicional del cabezal de una teja de tamaño completo de modo que su altura sea igual a la exposición de las tejas existentes. Coloque la franja resultante sobre el borde del techo existente (con la franja de adhesivo aplicado en fabrica a lo largo de los aleros). Corte aproximadamente 6 pulgadas del extremo de la pendiente y aplique la porcion restante a los aleros. Continúe la franja inicial aplicando franjas de tejas de largo completo cortadas a la altura como se indica arriba, en forma uniforme a lo largo del techo existente en los aleros. El techo existente debe sobrepasar los aleros lo suficiente como para llevar agua a la canaleta. Si este no es el caso, corte y aplique la franja inicial de manera que proporcione suficiente longitud sobresaliente para el debido drenaje.

**Primera Fila:** Remueva una parte del extremo posterior de una teja de tamaño completo de modo que la porcion remanente de la teja encaje en la parte posterior de la tercera fila existente. Esta fila debe también ser aplicada uniformemente a lo largo del borde de los aleros de la nueva franja inicial.



**Segunda Fila y Filas Posteriores:** Remueva 10-3/8 pulgadas del extremo de la pendiente de la primera teja en la segunda fila y continúe con tejas de ancho completo por el resto de la fila, colocando el borde superior de cada nueva teja contra el borde posterior de la teja antigua en la fila superior. Este método debería crear una exposición de 5-5/8 pulgadas después de la primera fila. Cuando comience las filas subsiguientes continúe siguiendo las instrucciones de aplicación Heritage. (Vea la sección 5).


**9. APLICACIONES EN EL VALLE**

Sobre la capa interior de las tejas, centre una hoja de mínimo 36 pulgadas de ancho de TAMKO Nail-Fast<sup>®</sup>, Moisture Guard Plus<sup>®</sup> o un rollo para techado 50 libras mínimo en el valle. Clave el capa interior sólo donde sea necesario para sostenerlo en su sitio y luego clave sólo los bordes exteriores.

**IMPORTANTE: ANTES DE INSTALAR, CALIENTE LAS TEJAS PARA EVITAR DAÑOS QUE PUEDAN OCURRIR MIENTRAS SE DOBLAN LAS TEJAS PARA FORMAR EL VALLE.**

Después de que las tapajuntas de valle estén en su sitio:

- Aplique la primera fila de tejas a lo largo de los aleros de uno de los planos de intersección del techo y a través del valle.  
**Nota:** Para permitir el flujo de agua sobre la teja recortada, siempre comience a aplicar las tejas en el plano del techado que tiene la pendiente menor o menos altura.
- Extienda el extremo de la teja por lo menos 12 pulgadas sobre el techo adyacente. Aplique las filas subsiguientes de la misma manera, extendiéndolas a través del valle y sobre el techo adyacente.
- Oprima las tejas apretadamente en el valle.
- Use los métodos normales de fijación de tejas.  
**Nota:** Ningún sujetadores debe estar dentro de 6 pulgadas del centro del valle y deben colocarse dos sujetadores al extremo de cada teja que cruce el valle.
- Aplique una fila de tejas verticalmente mirando al valle y a 2 pulgadas por detrás del centro del valle al plano del techo adyacente.  
**Nota:** Para una instalación más ordenada, marque una línea de tiza sobre las tejas como guía.
- Para completar el valle, aplique tejas en el plano del techo adyacente poniendo en posición la punta de la primera teja de cada fila en un punto a 2 pulgadas de la línea del centro donde el borde de la teja vertical ha sido aplicada, cubriendo la teja vertical.



PARA MÉTODOS ALTERNATIVOS DE APLICACIÓN EN VALLES, SÍRVASE TOMAR CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE TAMKO.

(Continuación)

Visite Nuestro Sitio Web en  
**tamko.com**

Distrito Central	220 West 4th St., Joplin, MO 64801	800-641-4691
Distrito Noreste	4500 Tamko Dr., Frederick, MD 21701	800-368-2055
Distrito Sudeste	2300 35th St., Tuscaloosa, AL 35401	800-228-2656
Distrito Sudoeste	7910 S. Central Exp., Dallas, TX 75216	800-443-1834
Distrito Occidental	5300 East 43rd Ave., Denver, CO 80216	800-530-8868

**HERITAGE® PREMIUM**  
**TEJAS DE ASFALTO LAMINADAS**

Dallas, TX • Tuscaloosa, AL • Phillipsburg, KS

**10. DETALLE DE FIJACIÓN DE CABALLETE Y CUMBRERA**


Aplice las tejas con una exposición de 5 pulgadas comenzando en el fondo del caballete o desde el extremo de la cumbrera opuesto a la dirección de los vientos predominantes. Asegure cada teja con un sujetador en cada lado, 5-1/2 pulgadas atrás del extremo expuesto y 1 pulgada hacia arriba del borde.

TAMKO recomienda el uso de productos de tejas para Caballete y Cumbrera TAMKO. Donde se dispone de colores iguales, es aceptable usar tejas Elite Glass-Seal de TAMKO cortadas en piezas de 12 pulgadas.

Los sujetadores deben ser ¼ pulgada más largos que los usados para las tejas.

**IMPORTANTE: ANTES DE LA INSTALACIÓN, DEBE TOMARSE CUIDADO PARA EVITAR DAÑOS QUE PUEDAN OCURRIR AL DOBLAR TEJAS EN CLIMAS FRÍOS.**

Dirección del viento predominante



**ESTAS SON LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE PARA LAS CONDICIONES DE TECHADO DESCRITAS. TAMKO BUILDING PRODUCTS INC. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR FUGAS U OTROS DEFECTOS DE TECHADO RESULTANTES DE NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES NEGATIVAMENTE AFECTAR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA. VEA LA GARANTÍA DE LOS DETALLES.**

TAMKO®, Moisture Guard Plus®, Nail Fast®, TAM-PRO® y Heritage® son marcas registradas de TAMKO Building Products, Inc.

La información incluida en estas instrucciones de aplicación estaba actualizada al momento de su impresión. Para obtener una copia de la versión más reciente de estas instrucciones de aplicación, visítenos en línea en tamko.com o llámenos al 800-641-4691.