

ESTAS SON LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE PARA LAS CONDICIONES DE TECHADO DESCRITAS. TAMKO BUILDING PRODUCTS, INC. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FILTRACIONES U OTRAS FALLAS DEL TECHADO CAUSADAS POR NO RESPETAR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES NEGATIVAMENTE AFECTAR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA. VEA LA GARANTÍA DE LOS DETALLES.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR UNA GARANTÍA LIMITADA CUYAS DISPOSICIONES ESTÁN IMPRESAS EN EL ENVOLTORIO.

EN CLIMAS FRÍOS (MENOS DE 40°F) LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARSE CON SUMO CUIDADO PARA EVITAR DAÑOS EN LOS BORDES Y LAS ESQUINAS DE LAS TEJAS.

IMPORTANTE: No es necesario retirar la cinta plástica de la parte posterior de las tejas.

I. PLATAFORMA DEL TECHO

Las tejas deben aplicarse en plataformas de techos en las que se puedan colocar y mantener elementos de sujeción, con inclinaciones no inferiores a 2" por pie. Para los techos con declives de 2" por pie a menos de 4" por pie, consulte las instrucciones especiales que se proporcionan bajo el título "Aplicación en pendientes bajas". Las tejas deben colocarse correctamente. TAMKO no asume ninguna responsabilidad por filtraciones o fallas causadas por la colocación incorrecta o la falta de preparación adecuada de la superficie sobre la que se realizará el techado.

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLATAFORMA DE TECHO:

La plataforma del techo debe ser lisa y seca, sin superficies combadas. Se recomienda instalar bordes metálicos para el goteo en aleros e inclinaciones.

MADERA TERCIADA: Toda la madera terciada debe ser de tipo exterior conforme la definición de la Engineered Wood Association. La madera terciada debe tener un espesor mínimo de 3/8" y debe aplicarse de acuerdo con las recomendaciones de la Engineered Wood Association.

PLACAS DE REVESTIMIENTO: Las placas deben ser machihembradas y estar debidamente curadas. No deben superar las 6" de ancho nominal. Asimismo, deben tener 1" de espesor nominal mínimo. Las placas deben separarse y clavarse correctamente.

TAMKO no recomienda colocar nuevos techos sobre techos ya existentes.

2. VENTILACIÓN

La ventilación inadecuada del ático puede causar acumulación de humedad durante los meses de invierno y de calor en el verano. Estas condiciones pueden ocasionar:

1. Condensación de vapor
2. Deformación de las tejas como consecuencia del movimiento de la plataforma.
3. Descomposición de las piezas de madera.
4. Fallas prematuras del techo.

Para garantizar la adecuada ventilación y circulación de aire, coloque persianas de suficiente altura en los extremos de los techos a dos aguas y/o instale ventilaciones continuas de cumbreras y cielos rasos. Las normas mínimas de propiedad de FHA requieren un área neta de ventilación libre de un pie cuadrado cada 150 pies cuadrados de espacio ventilado, o de un pie cuadrado por cada 300 pies cuadrados si se instala una barrera contra el vapor en el lado templado del techo o si se proporciona al menos la mitad de la ventilación cerca de la cumbrera. Si las aberturas de ventilación tienen pantallas o protección, el área total deberá duplicarse.

**ES SUMAMENTE IMPORTANTE PROPORCIONAR
ADECUADA VENTILACIÓN.**


3. SUJETADORES

ADVERTENCIA DEL VIENTO: Las velocidades extremas del viento pueden danar estas tejas después de la aplicación cuando el sellado apropiado de las tejas no ocurre. Esto puede ser especialmente un problema si las tejas son aplicadas en los meses más frescos o en áreas en el techo que no reciban la luz solar directa. Estas condiciones pueden impedir el sellado de los listones adhesivos en las tejas. La inhabilidad de sellar puede ser compuesta por condiciones prolongadas de clima frío y/o tolvaneras. En estas situaciones, se recomienda el sellado manual de las tejas. Para asegurar un sellado inmediato, aplique 4 partes del tamaño de una moneda de Adhesivo TAM-PRO® Premium SBS o Adhesivo TAMKO Tam-Seal en la parte trasera de la teja 1" (25 mm) y 1" (25 mm) hacia adentro de cada lado y 1" hacia arriba desde la parte inferior de la teja. Presione la teja firmemente en el adhesivo. Para una resistencia máxima al viento a lo largo de las inclinaciones, pegue las tejas al contrapiso y unas a otras en un ancho de 4" (102 mm) de Adhesivo TAM-PRO SBS o Adhesivo TAMKO Tam-Seal. Precaución: Aplique SOLO una capa delgada y uniforme de adhesivo de menos de 1/8" (3 mm) de espesor. Cantidades excesivas pueden causar un ampollado de las tejas y pueden ablandar el asfalto en ciertos contrapisos resultando en que el asfalto fluya, gotee y manche. Las tejas también deberán ser sujetadas de conformidad con las instrucciones de sujeción descritas abajo.

La colocación correcta de los sujetadores es crítica al desempeño de la teja. Si los sujetadores no se colocan como se muestra en el diagrama y se describe a continuación, esto resultará en la terminación de las responsabilidades de TAMKO de acuerdo con la garantía limitada. TAMKO no se hará responsable por daños a las tejas causados por vientos en exceso de la velocidad aplicable tal como se indica en la garantía limitada. Vea los detalles en la garantía limitada.

PATRONES DE SUJECIÓN: Los elementos de sujeción deben colocarse a 6" del borde superior de las tejas ubicadas de forma horizontal, tal como se indica a continuación:

1) Patrón de sujeción estándar. (Para plataformas con pendientes de 2" por pie a 21" Debe colocarse un elemento de sujeción a 1-1/2" de cada extremo, uno a 10-3/4" de cada extremo y otro a 20" de un extremo de la teja, lo que arroja un total de 5 elementos de sujeción (Consulte la ilustración del patrón de sujeción estándar que aparece a continuación).



(Continúa)




HERITAGE® VINTAGE® TEJAS DE ASFALTO LAMINADO

Phillipsburg, KS


2) Patrón de sujeción en buhardillas o pendientes empinadas.
 (Para plataformas con pendientes de más de 21" [53,34 cm] por pie).
 Utilice las instrucciones de clavado estándar y agregue cuatro clavos
 adicionales a 6" (15,24 cm) del borde inferior de la teja. Los clavos de-
 ben estar cubiertos por la siguiente (sucesiva) fila de tejas.
 Cada lengüeta de la teja debe sellarse por debajo con cemento
 adhesivo asfáltico de fraguado rápido inmediatamente después de
 realizar la colocación. Los puntos de cemento deben tener el mismo
 tamaño que una moneda de 25 centavos y deben aplicarse a las tejas
 con una exposición de 5" (12,7 cm). Utilice 9 elementos de sujeción por
 teja.

PATRÓN DE SUJECIÓN DE BUHARDILLAS




3) (Para requisitos de Aplicación de Viento Alto). Un sujetador 1-1/2" atrás de cada extremo. Un sujetador 8-7/8" atrás de cada extremo y un sujetador 16-1/4" atrás de cada extremo para un total de seis (6) sujetadores por teja. Además de este requisito de patrón de sujeción de tejas para Aplicación de Viento Alto, TAMKO también requiere el uso de los siguientes productos TAMKO: ventilación TAMKO en donde se requiera, tejas de inicio TAMKO si están disponibles en el área, y tejas TAMKO Lima Tesa y Cumbre instaladas en todas las limas tesas y cumbres. Si no se siguen los requisitos de Aplicación de Viento Alto, la Garantía de MPH de la Aplicación de Viento Alto, como se expone en la Tabla 1 en la Garantía Limitada, se revierte al límite de MPH de la Garantía de la Aplicación de Viento Estándar. (Vea el Patrón de Sujeción para Mansarda y Viento Alto ilustrado arriba).

PATRÓN DE SUJECIÓN DE VIENTO ALTO



CLAVOS: TAMKO recomienda el uso de clavos como método preferido de aplicación. Deben utilizarse clavos de techado de tipo estándar. Los vástagos de los clavos deben ser de calibre 12 como mínimo y la cabeza debe tener un diámetro mínimo de 3/8". Los clavos deben tener la longitud suficiente para introducirse 3/4" en la plataforma del techo.

En los casos en que la plataforma tenga menos de 3/4" de espesor, los clavos deben contar con la longitud suficiente para atravesar por completo plataformas de madera terciada e introducirse al menos 1/8" en la plataforma del techo. Coloque los clavos de forma tal que la cabeza quede alineada con la superficie de la teja.



4. CAPA INFERIOR

CAPA INFERIOR: Una capa inferior consistente de fieltro saturado de asfalto debe ser aplicada en toda la plataforma antes de la instalación de las tejas TAMKO. No añadir una capa inferior puede causar la falla prematura de las tejas que no está cubierta por la garantía limitada de TAMKO.

Los productos que son aceptables para uso como capa inferior son:

Fieltro Saturado de Asfalto Capa Inferior:

- Fieltro Orgánico Saturado de Asfalto TAMKO No. 15
- Cualquier fieltro orgánico saturado de asfalto no perforado TAMKO
- Un fieltro orgánico saturado de asfalto no perforado que cumpla con ASTM D226, Tipo I o II o ASTM D 4869

Cualquier producto especializado de capa inferior:

- TAMKO fieltro Peel-N-Stick
- TAMKO capa inferior sintético
- Contrapiso para Metal y Loseta TW TAMKO, Contrapiso TW y Moisture Guard Plus® (se puede requerir ventilación adicional. Contacte al Departamento de Servicios Técnicos de TAMKO para mayor información).

Para Fieltro Saturado de Asfalto Capa Inferior:

Aplique el fieltro cuando la plataforma esté seca. En plataformas de techado de 4 pulgadas por pie o más, aplique el fieltro paralelo a las aletas sobreponiendo cada fila del fieltro en la fila inferior por lo menos 2 pulgadas. Donde los extremos se junten, sobreponga el fieltro 4 pulgadas. Si se deja expuesto, el fieltro de la capa inferior puede ser afectado adversamente por la humedad y la intemperie. La aplicación de la capa inferior y la aplicación de la teja debe hacerse al mismo tiempo.

Para todas las capa inferior de base otra especialidad:

En las cubiertas de techo con pendientes 4 de pulgada por pie y mayor, aplicación el paralelo reforzar de los aleros de acuerdo con las instrucciones de aplicación por escrito. La contrapiso no se debe dejar expuesta durante un período más largo de tiempo que se especifica en la aplicación de recubrimientos por escrito instrucciones. La cubierta del techo final debe estar instalado antes de la estructura está expuesta a condiciones climáticas adversas, tales como de viento y lluvia, vientos fuertes, granizo, tormentas de hielo, etc

En áreas donde el hielo se acumula a lo largo de los aleros o el agua en canaletas congeladas o atascadas creando un problema potencial, la capa inferior impermeable Moisture Guard Plus® de TAMKO, TW Metal and Tile Underlayment o TW Underlayment (o cualquier producto especializado para limpieza de aleros) puede ser aplicado a los aleros, pendientes, cumbres, valles, alrededor de chimeneas, pozos de luz o ventanas de dormitorios para ayudar a evitar daños por el agua. Tome contacto con el Departamento de Servicios Técnicos de TAMKO para obtener mayor información.

Los productos de sustitución para el capa inferior de tejas no se debe utilizar.

(Continúa)

Visite nuestro sitio Web en
www.tamko.com

Districto Central	220 West 4th St., Joplin, MO 64801	800-641-4691
Districto Noreste	4500 Tamko Dr., Frederick, MD 21701	800-368-2055
Districto Sudeste	2300 35th St., Tuscaloosa, AL 35401	800-228-2656
Districto Sudoeste	7910 S. Central Exp., Dallas, TX 75216	800-443-1834
Districto Oeste	5300 East 43rd Ave., Denver, CO 80216	800-530-8868




HERITAGE® VINTAGE® TEJAS DE ASFALTO LAMINADO

Phillipsburg, KS


COLOCACIÓN DE TEJAS DE IZQUIERDA A DERECHA:

IMPORTANTE: UTILICE LAS RANURAS DE ALINEACIÓN PARA EMPEZAR LAS FILAS DE TEJAS; NO UTILICE MEDICIONES.



COLOCACIÓN DE TEJAS DE DERECHA A IZQUIERDA:

IMPORTANTE: UTILICE LAS RANURAS DE ALINEACIÓN PARA EMPEZAR LAS FILAS DE TEJAS; NO UTILICE MEDICIONES.



(Continúa)

Visite nuestro sitio Web en
www.tamko.com

Distrito Central	220 West 4th St., Joplin, MO 64801	800-641-4691
Distrito Noreste	4500 Tamko Dr., Frederick, MD 21701	800-368-2055
Distrito Sudeste	2300 35th St., Tuscaloosa, AL 35401	800-228-2656
Distrito Sudoeste	7910 S. Central Exp., Dallas, TX 75216	800-443-1834
Distrito Oeste	5300 East 43rd Ave., Denver, CO 80216	800-530-8868




HERITAGE® VINTAGE® TEJAS DE ASFALTO LAMINADO

Phillipsburg, KS

COLOCACIÓN DE TEJAS DE DERECHA A IZQUIERDA (CONTINUACIÓN):


IMPORTANTE: UTILICE LAS **RANURAS DE ALINEACIÓN** PARA EMPEZAR LAS FILAS DE TEJAS; NO UTILICE MEDICIONES.



COLOCACIÓN EN TECHO DE CABALLETE:

IMPORTANTE: UTILICE LAS **RANURAS DE ALINEACIÓN** PARA EMPEZAR LAS FILAS DE TEJAS; NO UTILICE MEDICIONES.

Para colocar las tejas en un techo de caballete (a dos aguas), dibuje una línea con tiza desde el punto más alto del techo (a la altura de la cumbrera) hacia abajo, hasta llegar al alero. Ésta será la línea de referencia a partir de la cual deben colocarse las tejas. Comience a la derecha de la línea y siga las instrucciones para la colocación de izquierda a derecha. Cubra el lado a la izquierda de la línea de tiza colocando tejas de derecha a izquierda. Coloque las filas de tejas a ambos lados de la línea para que asciendan en el techo. A medida que trabaje sobre el techo, coloque las tejas enteras sin olvidar alinear las ranuras de exposición para mantener los desplazamientos correctos. Recorte la última teja de cada fila a lo largo del borde del caballete y realice la terminación con productos de tejas de caballete y cumbrera Heritage Vintage Hip and Ridge para completar la cumbrera. **Para completar la cumbrera, consulte la información detallada sobre sujeción en caballetes y cumbreras en la Sección 8.**



(Continúa)

Visite nuestro sitio Web en
www.tamko.com

Distrito Central	220 West 4th St., Joplin, MO 64801	800-641-4691
Distrito Noreste	4500 Tamko Dr., Frederick, MD 21701	800-368-2055
Distrito Sudeste	2300 35th St., Tuscaloosa, AL 35401	800-228-2656
Distrito Sudoeste	7910 S. Central Exp., Dallas, TX 75216	800-443-1834
Distrito Oeste	5300 East 43rd Ave., Denver, CO 80216	800-530-8868



HERITAGE® VINTAGE® TEJAS DE ASFALTO LAMINADO

Phillipsburg, KS


5. INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN

FILA INICIAL: Deben aplicarse dos capas de filas iniciales antes de colocar las tejas Heritage Vintage.

Una hilada de inicio puede consistir de Teja de Inicio de TAMKO, 10 pulgadas inicio de TAMKO o tejas de auto sellado de 3 lengüetas. Si se usan tejas de auto sellado de 3 lengüetas, retire la porción expuesta de lengüeta e instale con el adhesivo aplicado de fábrica adyacente a los aleros. Para compensar las juntas de los extremos de la Vintage Starter, quitar 1/2 de la primera teja inicial. Fije la hilada de inicio con sujetadores aprobados a lo largo de una línea paralela de 3 pulgadas a 4 pulgadas sobre el borde de los aleros. La hilada de inicio deberá sobresalir de 1/4 de pulgada a 3/8 de pulgada de los bordes de los aleros y las inclinaciones.


COLOCACIÓN DE EL PRIMERO FILA INICIAL

Para una máxima resistencia al viento a lo largo de las inclinaciones, ponga cualquiera de las tejas de primera hilera de TAMKO incluyendo tejas y tira cemento o selladoras.




Sobre la primera fila inicial, coloque Heritage Vintage Starter AR y comience en el borde inclinado izquierdo con una teja entera; continúe en todo el techo clavando las tejas Heritage Vintage Starter AR a lo largo de una línea paralela y a 6" (15,24 cm) del borde del alero.

COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA FILA INICIAL



COLOCACIÓN DE TEJAS SOBRE TEJAS INICIALES




COLOCACIÓN DE TEJAS INICIADA CERCA DE UN CANAL:

IMPORTANTE: UTILICE LAS RANURAS DE ALINEACIÓN PARA EMPEZAR LAS FILAS DE TEJAS; NO UTILICE MEDICIONES.

Debido a su diseño, algunos techos no permiten iniciar la colocación en un borde inclinado y es posible que sea necesario comenzar a colocar las tejas cerca de un canal. Para comenzar la colocación de las tejas cerca de un canal, dibuje una línea con tiza desde el punto más alto de la cumbrera hacia abajo, hasta llegar al alero de un lado del canal. Ésta será la línea de referencia a partir de la cual deben colocarse las tejas. Comience a la derecha de la línea y siga las instrucciones para la colocación de izquierda a derecha. Cubra el lado a la izquierda de la línea de tiza colocando tejas de derecha a izquierda. Coloque las filas de tejas a ambos lados de la línea para que asciendan en el techo. **Para completar el canal, consulte la Sección 7 de estas instrucciones, referida a la aplicación en canales.** A medida que coloca las tejas en dirección al canal, recorte la última de cada fila para que concuerde con la línea de tiza dibujada en el canal. Si fuese necesario, recorte la teja contigua en la fila para permitir el uso de una parte más larga.

COLOCACIÓN DE TEJAS INICIADA EN UN CANAL



6. APLICACIÓN EN DECLIVE BAJO

En declives de 2 pulgadas por pie a 4 pulgadas por pie, cubra la plataforma con dos recubrimientos de capas inferior. Comience por la aplicación de la capa base en un ancho 1/2-sheet a lo largo de los aleros y que domina el borde de goteo en 1/4 a 3/4". Coloque un ancho total de hojas sobre la pieza ancho 1/2-sheet arranque, completamente superpuestas que. Todos los cursos sucesivos se posicionará a superponerse el curso anterior por el ancho 1/2-sheet. Si la temperatura media en invierno de 25° F o menos, totalmente de cemento las vueltas de la recubrimiento completo el uno al otro con TAM-PRO o TAMKO de plástico del techo de cemento de los aleros y los rastrillos con un punto de por lo menos 24 pulgadas dentro de la línea de la pared interior de la edificación. Como alternativa, la humedad de la Guardia Además de TAMKO® recubrimiento impermeabilizante autoadhesiva se puede utilizar en lugar de los fieltros de cemento.

7. APLICACIÓN EN CANALES

TAMKO recomienda una construcción de canal abierto con tejas Heritage Vintage.

Para comenzar, centre en el canal una plancha de Moisture Guard Plus®, capa inferior TW o capa inferior de metal y loseta TW de TAMKO.

(Continúa)

Visite nuestro sitio Web en
www.tamko.com

Districto Central	220 West 4th St., Joplin, MO 64801	800-641-4691
Districto Noreste	4500 Tamko Dr., Frederick, MD 21701	800-368-2055
Districto Sudeste	2300 35th St., Tuscaloosa, AL 35401	800-228-2656
Districto Sudoeste	7910 S. Central Exp., Dallas, TX 75216	800-443-1834
Districto Oeste	5300 East 43rd Ave., Denver, CO 80216	800-530-8868



HERITAGE® VINTAGE® TEJAS DE ASFALTO LAMINADO

Phillipsburg, KS

Una vez asegurada la capa inferior, coloque en el canal el metal resistente a la corrosión recomendado (metal galvanizado de calibre 26 u otro equivalente). Ajuste el metal del canal a la plataforma del techo. Los traslapes deben medir 12" y estar cementados.

Una vez colocado el metal en el canal, debe aplicarse una tira de 9" a 12" de ancho de Moisture Guard Plus®, capa inferior TW o capa inferior de metal y loseta TW de TAMKO a lo largo de los bordes de las tapajuntas (un máximo de 6" sobre el tapajuntas del canal de metal) y en la parte superior de la capa inferior del canal. El canal quedará terminado al colocar las tejas.

INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE TEJAS (CANAL ABIERTO)

- Tire dos líneas de marcar, una a cada lado de la línea central de la lima hoya sobre la longitud total del botaguas de la lima hoya. Ubique los extremos superiores de las líneas de marcar 3" a cada lado de la línea central de la lima hoya.
- El extremo inferior deberá divergir del otro por 1/8" por pie. Así, para una lima hoya de 8' de largo, las líneas de marcar deberán estar a 4" de cada lado de la línea central en los aleros y para una lima hoya de 16' a 5".


A medida que se colocan las tejas en dirección al canal, recorte la última de cada fila para que concuerde con la línea dibujada. Nunca utilice una teja recortada menos de 12" de largo para terminar una fila que llega al canal. Si fuese necesario, recorte la teja contigua en la fila para permitir el uso de una parte más larga.

- Corte 1" de la esquina superior de cada teja a un ángulo de 45° para dirigir el agua hacia el canal y evitar que se filtre entre las filas.
- Forme un sello impermeable; para ello, adhiera la teja al revestimiento del canal con un ancho de 3" de cemento plástico asfáltico (de conformidad con la norma ASTM D 4586).

PRECAUCIÓN: El adhesivo debe aplicarse en capas lisas, delgadas y parejas. El uso excesivo de adhesivo puede formar burbujas en el producto. TAMKO no asume ninguna responsabilidad por la formación de burbujas.

DETALLES DE VINTAGE (CANAL ABIERTO)

Detalle de canal abierto VINTAGE.




8. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE SUJECCIÓN EN CABALLETES Y CUMBRERAS

Coloque las tejas con una exposición de 5" as (12,7 cm) desde la base del caballete o desde el extremo de la cumbrera en dirección contraria a la dirección frecuente del viento. Asegure cada teja con un elemento de sujeción colocado en cada lado 5-1/2" (14 cm) atrás desde el extremo expuesto y 1" (2,54 cm) sobre el borde. TAMKO recomienda utilizar productos de tejas de caballete y cumbrera Heritage Vintage de TAMKO.

Los elementos de sujeción deben ser 1/4" (0,6 cm) más largos que los utilizados para las tejas.

Se recomienda aplicar 2 capas de Vintage Hip and Ridge en el techo para mejorar la apariencia general. Una vez aplicada la segunda capa, desplácela 1/4 de pulgada (0,63 cm) para crear un efecto de "sombra".

IMPORTANTE: ANTES DE LA COLOCACIÓN, SE DEBE TENER SUMO CUIDADO PARA EVITAR LOS DAÑOS QUE PUEDEN PRODUCIRSE AL DOBLAR LAS TEJAS EN CLIMAS FRÍOS.



ESTAS SON LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DEL FABRICANTE PARA LAS CONDICIONES DE TECHADO DESCRITAS. TAMKO BUILDING PRODUCTS, INC. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR FILTRACIONES U OTRAS FALLAS DEL TECHADO CAUSADAS POR NO RESPETAR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES NEGATIVAMENTE AFECTAR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA. VEA LA GARANTÍA DE LOS DETALLES.

TAMKO®, Moisture Guard Plus®, Nail Fast®, TAM-PRO®, Vintage® y Heritage® son marcas registradas de TAMKO Building Products, Inc.

La información incluida en estas instrucciones de aplicación estaba actualizada al momento de su impresión. Para obtener una copia de la versión más reciente de estas instrucciones de aplicación, visítenos en línea en tamko.com o llámenos al 800-641-4691.

Visite nuestro sitio Web en
www.tamko.com

Distrito Central	220 West 4th St., Joplin, MO 64801	800-641-4691
Distrito Noreste	4500 Tamko Dr., Frederick, MD 21701	800-368-2055
Distrito Sudeste	2300 35th St., Tuscaloosa, AL 35401	800-228-2656
Distrito Sudoeste	7910 S. Central Exp., Dallas, TX 75216	800-443-1834
Distrito Oeste	5300 East 43rd Ave., Denver, CO 80216	800-530-8868